CZ

gramino

PLYNOVÁ KARTUŠE · NÁVOD K POUŽITÍ

MSR
IsoPro

Poznámka: Tento návod připravil prodejce na základě informací výrobce; výrobce k výrobku vlastní návod nedodává.

Plynová kartuše se směsí isobutanu a propanu (80/20), díky které si zachová skvělý výkon i při nízkých teplotách. Hoří čistým stálým plamenem a udržuje vyšší vnitřní tlak. Hořák jednoduše připevníte pomocí šroubovacího závitu.



NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavé, obsah pod tlakem.

Kartuši nevyhazujte, dokud není prázdná, a potom ji vyhoďte pouze na bezpečném místě mimo dosah tepla. Správný postup recyklace vám sdělí místní recyklační středisko.

Bezpečnostní pokyny

- Kartuše IsoPro nelze znovu plnit. Při nákupu paliva v zahraničí se ujistěte, že kupované kartuše nebyly použity a znovu naplněny – může to vést k nebezpečné situaci. Nikdy nepoužívejte znovu naplněnou kartuši.
- Nedoporučujeme používat adaptéry pro přečerpávání paliva mezi kartušemi.

Použití

Kartuše MSR mají šroubovací připojení podle normy EN 417. Kartušové vařiče MSR jsou od počátku vyvíjeny a testovány s palivem IsoPro. Postup připojení kartuše k vařiči a zapálení najdete v návodu k vašemu vařiči.

Kartuše 110 g se vejde do systémů WindBurner a Reactor o objemu 1,0 l.

Kolik paliva zbývá

Kartuše 110 g a 227 g mají na boku natištěný plovákový ukazatel. Kartuši položte na klidnou vodu a podle ukazatele odečtěte přibližné množství zbývajícího paliva.

Likvidace a recyklace

Kartuše jsou vyrobeny z lakované oceli a ventil obsahuje díly z plastu a pryže. Recyklovat je lze jako smíšený kov, ale pouze tam, kde se smíšené kovy přijímají, a jen když je kartuše předem správně připravená:

1. Ujistěte se, že je kartuše zcela prázdná. Veškerý plyn byste měli spotřebovat při vaření – je lepší uhlovodíky spálit, než je vypustit.
2. Pokud se domníváte, že v kartuši mohl zůstat plyn, můžete ho vypustit: připojte vařič, kartuši obraťte dnem vzhůru a otevřete ventil. Zbývající plyn tak z kartuše unikne. Dbejte přitom, abyste byli mimo dosah jakéhokoli plamene nebo zdroje jisker.
3. Jakmile jste si jisti, že je kartuše prázdná, propíchněte ji, aby splňovala požadavky na recyklaci. Nepotřebujete k tomu speciální nástroj – stačí otvírák na konzervy nebo ostrý předmět, například šroubovák nebo cepín. Nepoužívejte pilu, protože může vytvářet jiskry, které zapálí zbývající palivo. Ventil není nutné odstraňovat.
4. Kartuši odevzdejte tam, kde se přijímají smíšené kovy.

Jen málo systémů sběru odpadu zpracovává smíšené kovy a ještě méně z nich rozpozná a recykluje plynové kartuše. Než kartuši vyhodíte do kontejneru, ověřte si místní pravidla. Je-li ve vašem okolí výkupna kovů, můžete kartuše vždy odevzdat tam – smíšené kovy téměř vždy přijímá. Pokud si nejste jisti, poraďte se s místním úřadem pro nakládání s odpady.

Technické údaje

	110 g	227 g	450 g
Kód výrobku	06928	06834	04590
Náplň	80 % isobutan, 20 % propan	80 % isobutan, 20 % propan	80 % isobutan, 20 % propan
Čistá hmotnost náplně	110 g	227 g	450 g
Rozměry	8,9 × 6,9 cm	10,9 × 9,4 cm	11,2 × 15,2 cm
Země původu	Jižní Korea	Jižní Korea	Jižní Korea

KONTAKTY

VÝROBCE

Cascade Designs, Inc.
10990 Lear Blvd, Suite 100
89506 Reno, NV
USA
www.msrgear.com

DISTRIBUTOR

VERTONE s.r.o.
Podhorská 240/168
466 02 Jablonec nad Nisou
Česká republika
+420 489 200 200
info@vertone.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz