CZ

gramino

SPACÍ SYSTÉM · NÁVOD K POUŽITÍ

Big Agnes

Lost Ranger UL 3N1 0°

Základní informace o produktu

Big Agnes Lost Ranger UL 3N1 0° je spací systém složený ze dvou péřových spacích pytlů, které lze používat samostatně nebo dohromady. Díky tomu dokáže pohodlně vykrýt teplotní podmínky prakticky po celý rok. Vnitřní spací pytel je mumiového tvaru s kapucí a zipem do ¾ délky. Vnější spací pytel má podobu quiltu s uzavřeným footboxem a je vybaven jednoduchým upínacím systémem pro připevnění ke karimatce (Pad Cinch System), který zamezuje padání a sesouvání z karimatky během noci a navíc umožňuje přichycení polštářku ke karimatce na horní straně. Tento spací systém je dostupný ve dvou velikostech – Regular a Long.

Obsah balení

- Vnitřní spací pytel
- Vnější spací pytel – quilt
- Kompresní obal
- Skladovací vak

Teplotní komfort

1. Kompletní spací systém dle normy*

- komfort: -8 °C
- spodní limit: -16 °C
- extrém: -37 °C

2. Teplotní spodní limit dle výrobce

- kompletní spací systém: -18 °C
- samostatný vnitřní spací pytel: -7 °C
- samostatný vnější quilt: 7 °C

* Určení dle normy ISO 23537-1 (spodní limit odpovídá teplotám, kdy se průměrný dospělý muž vyspí komfortně bez probuzení v jedné vrstvě dlouhého spodního prádla, s čepicí a na karimatce o tloušťce 2,5 cm).

Materiály

Jako vnější látka je u obou spacích pytlů použita ultralehká nylonová rip-stop tkanina. Použitou izolující výplní je certifikované kachní peří s plnivostí 850 cuin a s hydrofobní úpravou DownTek™ se schopností odpuzování vody při zachování izolačních hodnot. Vodoodpudivá ochrana s certifikací bluesign® je bez fluorokarbonů (PFC), které mají nepříznivý vliv na zdraví a především životní prostředí.

Technické parametry

	Velikost Regular	Velikost Long
Vhodné pro osoby dle výšky	do 183 cm	do 198 cm
Hmotnost – celý spací systém	1304 g	1446 g
Hmotnost – vnitřní spacák	794 g	879 g
Hmotnost – vnější quilt	510 g	567 g
Plnění peří	850 cuin	850 cuin
Hmotnost peří – celý spací systém	681 g	767 g
Hmotnost peří – vnitřní spacák	454 g	510 g
Hmotnost peří – vnější quilt	227 g	227 g
Rozměr po kompresi	25 x 23 cm	25 x 24 cm
Rozměr skladovacího vaku	23 x 51 cm (21 l)	23 x 51 cm (21 l)
Obvod u ramen (vnitřní spacák / vnější quilt)	157 cm / 175 cm	165 cm / 183 cm
Obvod u boků (vnitřní spacák / vnější quilt)	137 cm / 155 cm	145 cm / 163 cm
Obvod u nohou (vnitřní spacák / vnější quilt)	109 cm / 140 cm	117 cm / 147 cm
Kompatibilita s karimatkami (šířka / délka)	51–76 cm / 183–198 cm	51–76 cm / 183–198 cm

Instrukce k použití

1. Karimatku položte na vhodné rovné místo bez nečistot a jakýchkoliv předmětů, které by ji mohly poškodit.
2. Vytáhněte vnější spací pytel (quilt) ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu a protřepejte jej, aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít a „nadechnout“.
3. Přetáhněte rukávy, které jsou součástí upínacího systému vnějšího quiltu, přes hrany karimatky a upevněte je pomocí stahovací šňůrky. Upínání by mělo být dostatečně stažené tak, aby se quilt na karimatce samovolně nepohyboval, ale zároveň ne příliš, abyste například nepoškodili nafukovací karimatku.
4. Vytáhněte vnitřní spací pytel ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu a protřepejte jej, aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít. Nechte spacák chvíli „nadechnout“. Poté zasuňte vnitřní spací pytel mezi karimatku a vnější quilt.
5. Do kapsy na horní straně vnějšího quiltu si můžete vložit polštářek. Kapuci na vnitřním spacím pytli můžete použít ke zvýšení tepelné izolace hlavy. Zipy na vnitřním spacím pytli i vnějším quiltu zapínejte a rozepínejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo poškození látky okolo zipů. Pro zvýšení tepelné izolace a jako ochranu před potem a špínou můžete použít vložku do spacáku.
6. Před sbalením nechte spací pytle vždy vyvětrat a vysušit.

Péče o spací systém

Skladování

Před skladováním obou spacích pytlů se ujistěte, že jsou kompletně suché a zbaveny všech nečistot. Spací pytle skladujte pokud možno zavěšené nebo v přiloženém skladovacím vaku tak, aby peří uvnitř nebylo stlačené. Pokud skladujete spací pytle ve skladovacím vaku, jednou za čas je vytáhněte a nechte je důkladně nadechnout a provětrat. Spací pytle skladujte vždy na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujte spací pytle v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu.

Čištění

Praní

Spací pytle není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje je prát maximálně jednou ročně. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Špinavé zipy vykartáčujte a nepoužívejte na ně žádné balzámy nebo maziva. Celé spacáky perte ideálně v ruce ve vaně s teplotou vody v rozmezí 30–40 °C. Použijte pouze prací prostředky specifické pro péřové vybavení, například Nikwax Down Wash Direct. Pračku používejte jen v případě nutnosti a použijte opravdu velkou pračku (např. nadměrnou pračku v prádelně), spacák během praní totiž nasává hodně vody. Při použití běžné pračky může dojít k poškození nejen spacáku (peří), ale i samotné pračky. V pračce perte pouze na malé otáčky a bez máchání (agitátoru), které může způsobit poškození spacáku. Perte na teplý a jemný cyklus. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací

prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Spacáky nikdy nečistěte chemicky. Péřové spacáky si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

Sušení

Spací pytle sušte po vyprání v sušičce s velkým objemem na nízkou teplotu s 2–3 čistými tenisovými míčky. Sušení ukončete sušením při vyšší teplotě v pětiminutových intervalech, abyste dosáhli nadýchanosti peří. Mezi jednotlivými intervaly nechte spací pytle vychladnout, aby nedošlo k poškození vnější látky. Pokud nemáte sušičku, sušte spacáky ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně oddělujte peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení spacáků bez použití sušičky je nejšetrnější, ale velmi zdlouhavý proces. Nikdy spací pytle nežehlete.

Opravy a záruka

Všechny spacáky Big Agnes jsou kryty zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Spací pytle poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Big Agnes za přiměřený poplatek. Spací pytel zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot.

KONTAKTY

VÝROBCE

Big Agnes Inc.
840 Yampa Street
80487 Steamboat Springs, CO
USA

+1 877 554 8975
eusupport@bigagnes.com
www.bigagnes.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz