CZ

gramino

PLYNOVÝ VAŘIČ · NÁVOD K POUŽITÍ

Toaks

Titanium Gas Canister Stove

> **Poznámka:** Tento návod připravil prodejce na základě obecných zásad pro plynové vařiče na kartuše; výrobce k výrobku vlastní návod nedodává.

Ultralehký plynový vařič TOAKS (48 g) se našroubuje přímo na plynovou kartuši. Je vyroben z titanu bez povrchové úpravy, ventil je z hliníkové slitiny. Díky svařování laserem nemá šrouby ani spoje. Složený vařič se vejde do hrnce TOAKS 750 ml.



! NEBEZPEČÍ

URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V PŘÍRODĚ
NEBEZPEČÍ VÝSKYTU OXIDU UHELNATÉHO

Při použití tohoto vařiče vzniká oxid uhelnatý, který je jedovatý a bez zápachu. Budete-li vařič používat v uzavřeném prostoru, můžete být usmrceni. Nikdy nepoužívejte tento vařič v uzavřeném prostoru, např. v obytném přívěsu, stanu, automobilu nebo doma v místnosti.

Bezpečnost především

S používáním tohoto vařiče a paliva jsou spojena vážná nebezpečí. Náhodný požár, exploze a nesprávné použití mohou způsobit smrt, vážné popálení a poškození majetku. Zodpovídáte za vlastní bezpečnost a bezpečnost osob ve své skupině. Postupujte prosím opatrně a s rozvahou a pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s vařičem ještě předtím, než jej připojíte ke kartuši. Ponechte si tento návod pro budoucí potřebu.

Vařič je určen výhradně k vaření vody a přípravě jídel v přírodě. Nikdy jej nepoužívejte pro jakékoli jiné účely.

Vařič používá kartuši se zkapalněným plynem pod tlakem (LPG), který je vysoce hořlavý a výbušný. Vařič se našroubuje na plynovou kartuši se závitovým ventilem. Pokusy používat jiné typy plynových kartuší mohou být nebezpečné.

! NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU

Jestliže cítíte zápach plynu:

1. Nepokoušejte se vařič zapalovat.
2. Ujistěte se, že je vařič vypnut.
3. Uhaste nebo zhasněte jakýkoli plamen v blízkosti vařiče.
4. Odpojte plynovou kartuši.
5. Okamžitě opusťte prostor a nechte plyn rozptýlit.
6. Pokud již v prostoru u vařiče a u kartuše není cítit plyn, postupujte podle pokynů k připojení vařiče ke kartuši.
7. Pokud znovu ucítíte plyn, vařič ani kartuši nepoužívejte.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné kapaliny, při jejichž použití vznikají vznětlivé výpary, v blízkosti tohoto či jakéhokoli jiného spotřebiče.

! VAROVÁNÍ

Únik plynu

- Před připojením vařiče ke kartuši zkontrolujte, zda je těsnění mezi vařičem a kartuší na místě a v dobrém stavu. Pokud je těsnění poškozené nebo opotřebované, vařič nepoužívejte.
- Dávejte pozor, zda neslyšíte nebo necítíte unikající plyn. Plyn je sám o sobě neviditelný a bez zápachu a jeho aromatické přísady mohou během času ztratit účinnost. Úniky plynu tedy nelze vždy zjistit čichem.
- Zkontrolujte, zda je vařič pevně a těsně připojen ke kartuši. Pokud spojení není pevné nebo pokud slyšíte či cítíte unikající plyn a nemůžete únik zastavit, vařič ani kartuši nepoužívejte. Pro vyhledání místa úniku a jeho zastavení přeneste vařič do dobře větraného venkovního prostoru, kde není žádný možný zdroj vznícení.
- Únik plynu zjišťujte výhradně pomocí mýdlové vody. Nikdy se nepokoušejte hledat únik pomocí plamene.
- Nepoužívejte vařič, z něhož uniká plyn, který je poškozený, kterému chybí některá součást nebo který nefunguje správně.
- Vařič nijak neupravujte.

VAROVÁNÍ

Pokud plynovou kartuši vystavíte příliš vysoké teplotě, může explodovat nebo může začít unikat plyn.

- Vařič a plynovou kartuši udržujte v dostatečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte závětří tak, aby zcela obklopovalo plynovou kartuši. Nikdy neinstalujte závětří, pokud je vařič již v provozu.
- Nikdy nepoužívejte zařízení pro odrážení či rozptyl tepla.
- Kartuši nepřipojujte ani neodpojujte v blízkosti zdroje tepla, otevřeného ohně, na přímém slunci či v blízkosti jiných zdrojů vznícení.
- Dodržujte všechna varování uvedená na kartuši týkající se použití a skladování.

1. Připojení vařiče ke kartuši

1. **Rozložte podpěry pro nádobu.** Nejprve všechny tři podpěry vyklopte nahoru, potom je natočte do pracovní polohy.
2. **Ujistěte se, že je regulační ventil zavřený.**
3. **Zkontrolujte těsnění v místě připojení vařiče ke kartuši.**
4. **Kartuši držte ve svislé poloze a vařič na ni našroubujte prsty tak, abyste dosáhli pevného spojení.** Utahujte pouze rukou a dávejte pozor, abyste nepoškodili závit.

VAROVÁNÍ

- Nikdy neutahujte spoj mezi kartuší a vařičem příliš silně. Nadměrné utažení spoje může poškodit vařič nebo kartuši a způsobit únik plynu.
- Vařič nikdy nezapalujte, pokud po jeho připojení ke kartuši uslyšíte syčivý zvuk nebo ucítíte zápach plynu.
- Při teplotách pod bodem mrazu používejte vařič s maximální opatrností. V mrazu mohou těsnicí O-kroužky ztuhnout a propouštět plyn. Před zapálením vařiče i po něm vždy zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu.

2. Příprava vařiče

1. **Z místa, kde budete vařit, odstraňte hořlavé materiály a vznětlivé kapaliny nebo výpary.**
2. **Vařič s kartuší postavte na pevný, stabilní a rovný povrch.** Příliš velké kartuše snižují stabilitu vařiče.

VAROVÁNÍ

- Vařič používejte pouze venku, na otevřeném prostranství s přirozeným větráním, kde se unikající plyn a zplodiny hoření rychle rozptýlí.
- Hořlavé materiály, jako je oblečení, spací pytle nebo stany, udržujte v bezpečné vzdálenosti od horní i bočních stran vařiče. Vznětlivé kapaliny a výpary udržujte ještě dále.
- Vařič i palivo chraňte před dětmi a udržujte je v bezpečné vzdálenosti od nich. Zapálený či horký vařič nikdy nenechávejte bez dozoru.

3. Zapálení vařiče

1. **Přidržte zapálenou zápalku nebo zapalovač u okraje hořáku.**
2. **Pootevřete regulační ventil a zapalte plyn.**
3. **Regulačním ventilem nastavte požadovanou intenzitu plamene.** Správně nastavený plamen má modrou barvu.

VAROVÁNÍ

- Nikdy se nepokoušejte zapálit vařič, pokud je regulační ventil ponechán otevřený. Okamžitě jej zavřete a před zapálením vařiče pečlivě vyvětrejte okolní prostor. Jestliže okolní prostor nevyvětráte, může dojít k výbuchu.
- Při zapalování vařiče nebo během vaření se nikdy nenaklánějte hlavou ani tělem nad vařič.

4. Vaření

1. **Nádobu postavte na střed podpěr.**
2. **Regulačním ventilem nastavte požadovanou intenzitu plamene.**
3. **Slabý plamen může znamenat, že v kartuši dochází plyn nebo že je kartuše příliš studená.** Kartuši vyměňte až po vypnutí a vychladnutí vařiče a ujistěte se, že se v blízkosti nenachází žádný otevřený oheň.

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze nádobí, které na podpěrách stojí stabilně. Nepoužívejte příliš velké nebo těžké nádobí ani nádobí s vypouklým nebo dovnitř vydutým dnem.
- Nikdy nepoužívejte vařič s prázdnou nebo suchou nádobou.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte dva nebo více vařičů vedle sebe.
- Zapálený nebo horký vařič nikdy nepřemísťujte.
- Přístupné části vařiče jsou během provozu a po něm velmi horké.

5. Zhasnutí a uložení vařiče

1. **Zavřete regulační ventil a zkontrolujte, zda je plamen zcela uhašen.**
2. **Nechte vařič zcela vychladnout.**
3. **Přemístěte vařič stranou od jakýchkoli zdrojů možného vznícení a odšroubujte jej z kartuše.** Při odšroubování může uniknout malé množství plynu.
4. **Složte podpěry pro nádobu zpět k tělu vařiče.** Složený vařič se vejde do hrnce TOAKS 750 ml.

> **Poznámka:** Jestliže je plynová kartuše zcela prázdná, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o odpadech.

> **VAROVÁNÍ**
>
> - Před uložením vařiče jej vždy odpojte od kartuše. Vařič nikdy nepřenášejte ani neukládejte s připojenou kartuší.
> - Plynové kartuše vždy skladujte v dobře větraném prostoru mimo dosah jakýchkoli možných zdrojů tepla nebo vznícení, jako jsou ohřívače vody, sporáky nebo kamna, a mimo místa, kde teplota přesahuje hodnotu uvedenou na kartuši.

Technické údaje

Kód výrobku	STV-21
Materiál	titan (bez povrchové úpravy), ventil z hliníkové slitiny
Hmotnost	48 g
Rozměry po složení	44 × 44 × 67 mm
Rozměry po rozložení	89 × 89 × 83 mm
Doba varu	500 ml vody přibližně za 2 min 20 s (za bezvětří)

KONTAKTY

VÝROBCE

TOAKS Outdoor Inc.
127 N Broad St.
27217 Burlington, NC
USA
+1 805 300 7685
info@toaksoutdoor.com
www.toaksoutdoor.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz