CZ

gramino

VZDUCHOVÁ PUMPA · NÁVOD K POUŽITÍ

Flextail

ZERO Pump 2

Popis výrobku





Nástavce

Návod k obsluze

Režim nafukování



01 Zvolte vhodný nástavec



02 Připojte k nafukovanému výrobku



03 Při nasazování nástavce nepřekračujte obvodovou linku.



04 Dvojitým stisknutím zapnete

Režim vyfukování



01 Zvolte vhodný nástavec



02 Připojte k nafukovanému výrobku



03 Při nasazování nástavce nepřekračujte obvodovou linku.



04 Dvojitým stisknutím zapnete

Výměna baterie



01 Otočte proti směru hodinových ručiček



02 Vyjměte použitou baterii



03 Nahraďte novou baterií



04 Otočte po směru hodinových ručiček

Technické parametry

Název	pumpa	**Model**	ZP2G900cht
Hmotnost	29 ± 1 g (1 ± 0,04 oz)	**Rozměry**	75 ± 1 mm × 26 ± 1 mm
Vstup	5 V ⎓ 0,45 A	**Průtok vzduchu**	200 l/min (52,83 gal/min)
Tlak	3,5 ± 0,2 kPa (0,5 ± 0,03 psi)	**Jmenovitá kapacita**	3,33 Wh (3,7 V, 900 mAh RCR123A)
Výdrž	22 min	**Obsah balení**	ZERO PUMP 2, návod, nástavce, šňůrka na zavěšení

Informace o baterii

Model	Nabíjecí	Doporučení
RCR123A	ano	doporučeno
CR123A	ne	ne

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 5 minut.
- Neumísťujte tento výrobek do extrémně chladného, horkého nebo vlhkého prostředí.
- K čištění je zakázáno používat silné chemikálie nebo čisticí prostředky.
- Během používání se nedívejte přímo do otvorů pro nafukování a vyfukování tohoto výrobku.
- Zajistěte, aby otvory pro nafukování a vyfukování nebyly nikdy zablokované.
- Nevkládejte prsty do otvorů pro nafukování a vyfukování tohoto výrobku.
- Zabraňte vniknutí vody a cizích předmětů do otvorů pro nafukování a vyfukování.
- Tento výrobek je vhodný k nafukování výrobků s tlakem nižším než 3 kPa.
- Děti mladší 12 let musí tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud se během používání objeví abnormální zvuky nebo nadměrné teplo, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Před použitím zkontrolujte, zda na výrobku nejsou nějaké abnormality. Pokud zjistíte jakékoli problémy, výrobek nepoužívejte.
- Neskladujte výrobek s plně vybitou baterií. Výrobky s lithium-iontovou baterií by se měly během skladování nabíjet alespoň každé 3 měsíce.
- Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii a podléhá specifickým přepravním omezením. Před přepravou zkontrolujte obal.
- Pokud si všimnete jakéhokoli úniku kapaliny z baterie, podivného zápachu nebo deformace, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně jej zlikvidujte.

Řešení problémů

- Připojte nabíječku a zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
- Zkontrolujte, zda na povrchu pumpy není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda lopatky ventilátoru nejsou zaseknuté nebo zablokované cizími předměty.
- Opakovaně stiskněte vypínač.
- Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte distributora FLEXTAIL nebo napište na support@flextail.com.

Záruční podmínky

- FLEXTAIL poskytuje zákazníkům, kteří výrobek zakoupili u autorizovaného prodejce, záruku na vady surovin a výrobních procesů po dobu dvou let od data nákupu. Na tento výrobek je záruční doba dva roky.
- Pokud zákazník zjistí na výrobku skrytou vadu, vraťte jej prosím na místo nákupu. Pokud jej nemůžete vrátit prodejci, vraťte jej prosím na adresu, kterou vám poskytneme. Výrobek opravíme nebo vyměníme v souladu se záručními podmínkami. Během záruční doby splníme příslušné povinnosti podle záručních podmínek. Po uplynutí záruky již nebude servis poskytován. Vyhrazujeme si právo vyžádat si doklad k vaší záruční reklamaci.

Vyloučení odpovědnosti

- Naše záruka se nevztahuje na problémy způsobené například běžným opotřebením, úpravou nebo změnou výrobku, nedodržením pokynů, nesprávnou údržbou, poškozením při nehodě, hrubým zacházením, nesprávným použitím, úmyslným poškozením nebo použitím v rozporu s určením. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší podle místa nákupu. Tato záruka výslovně nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovné i předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel (pokud předpisy v místě prodeje zakazují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody nebo zakazují omezení předpokládaných záruk, výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat).
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou zapsané ochranné známky naší společnosti. Ochranné známky FLEXTAIL a FLEXTAILGEAR se používají u výrobků z různých výrobních šarží. Žádná z nich nemá vliv na používání výrobku.

Záruční karta

Informace o výrobku	
Model	
Datum nákupu	
Barva	
Místo nákupu	

Informace o zákazníkovi	
Jméno	
Telefon	
E-mail	
Adresa	

KONTAKTY

VÝROBCE

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd.

Room 103, Building No. 6, No. 1
Yanjiaqiao, Pudong District
Shanghai
Čína

support@flextail.com
www.flextail.com

DISTRIBUTOR

Ing. Jiří Najman

Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika

+420 608 003 461
shop@kajakarshop.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz