CZ

gramino

PŘEČERPÁVAČ PLYNU MEZI KARTUŠEMI · NÁVOD K POUŽITÍ

FlipFuel
Fuel Transfer Device

FlipFuel® Fuel Transfer Device (dále jen jako FlipFuel) je zařízení pro přenos plynu mezi dvěma poloprázdnými kempingovými plynovými kartušemi. Součástí balení je i návod a dvě nálepky.

Instrukce k použití

1. Ochlaďte poloprázdnou plynovou kartuši, kterou chcete pomocí FlipFuel doplnit (vstupní kartuše) – ideálně ji vložte do mrazáku, do chladničky, na led nebo do ledové vody.
2. Zahřejte poloprázdnou plynovou kartuši, ze které chcete zbývající plyn odstranit (výstupní kartuše) – ideálně ji položte na přímé slunce nebo na topení. Dejte pozor, aby se nepřehřála až příliš. Nikdy ji nezahřívejte pomocí otevřeného ohně nebo v jakémkoliv zařízení typu elektrická, plynová nebo mikrovlnná trouba.
3. Počkejte 5–10 minut, než bude vstupní kartuše dostatečně studená a výstupní kartuše dostatečně teplá (délka závisí na podmínkách, ve kterých se kartuše ochlazují a zahřívají). Tepelný rozdíl mezi kartušemi umožňuje samotný přenos plynu z jedné kartuše do druhé.
4. Vstupní kartuši zvažte na domácí kuchyňské váze, abyste zjistili, kolik v ní ještě zbývá plynu. Při doplňování plynu musíte dbát na to, abyste kartuši nepřeplnili. Na kartuších bývá napsána jejich celková hmotnost (gross weight) i čistá hmotnost plynu (net weight), případně si tyto údaje zjistěte u výrobce či prodejce. Spočítejte si, kolik plynu maximálně můžete do kartuše doplnit.
5. Našroubujte FlipFuel na ochlazenou vstupní kartuši stranou označenou jako „IN“ a na zahřátou výstupní kartuši stranou označenou jako „OUT“ a dotáhněte. Ujistěte se, že zařízení FlipFuel šroubujete na kartuše s uzavřeným ventilem, aby již při šroubování nedocházelo k úniku plynu.
6. Postavte spojené kartuše tak, aby vstupní ochlazená kartuše byla vespod a výstupní ohřátá kartuše byla nahoře.
7. Otevřete ventil na zařízení FlipFuel, který umožní přenos plynu mezi kartušemi.
8. Průběžně kontrolujte hmotnost vstupní kartuše, aby nebyla přeplněná – zavřete ventil, odšroubujte obě kartuše a vstupní kartuši zvažte. Dle rozdílu oproti vážení před použitím FlipFuel poznáte, kolik plynu jste doplnili. V průběhu můžete kartuše i ochlazovat a zahřívat, abyste usnadnili přenos plynu mezi nimi.
9. Ukončete přenos plynu mezi kartušemi, je-li vstupní kartuše již téměř plná (ale nepřeplněná) nebo je výstupní kartuše prázdná. Zavřete ventil a odšroubujte obě kartuše.

10 Pokud byste vstupní kartuši přeplnili nebo v ní chtěli snížit množství plynu, ponechejte přišroubovaný FlipFuel pouze na vstupní kartuši a pomocí ventilačního tlačítka regulujte únik plynu.

! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Používejte FlipFuel pouze s **isobutanovými** plynovými kartušemi. Plyn lze přenášet mezi kartušemi různých výrobců, ale pouze jedná-li se o paliva téhož druhu.
- Dejte pozor, abyste vstupní kartuši **nepřeplnili**. Hmotnost kontrolujte ideálně pomocí kuchyňské váhy. Provádíte-li přenos plynu v terénu bez možnosti přesného vážení, kontrolujte množství alespoň poslechem a pocitem, když kartuší lehce zatřesete.
- Kvůli možnému úniku plynu provádějte přenos pomocí zařízení FlipFuel pouze **venku** nebo **v dobře větraných prostorách**.
- Nikdy nepoužívejte FlipFuel u otevřeného ohně.
- Používejte FlipFuel vždy mimo dosah dětí.
- Prázdné kartuše správně zlikvidujte a recyklujte.

KONTAKTY

VÝROBCE

FlipFuel
1702 E McNair Dr.
85283-5000 Tempe, AZ
USA
+1 480 458 1142
info@flipfuel.co
www.flipfuel.co

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz